



**GARDEZ VOS VÉHICULES À JOUR  
SANS INTERRUPTION**

# Mettez à jour votre DAF

## COMMENT FONCTIONNENT LES MISES À JOUR À DISTANCE

1

### NOTIFICATION DE MISE À JOUR



Lorsqu'une mise à jour est disponible, « Mise à jour du système disponible » apparaît dans le menu « Information entretien » de l'écran numérique.

2

### EFFECTUEZ LA MISE À JOUR LORS DE VOTRE PROCHAIN ARRÊT



- Stationnez le véhicule dans un endroit sûr.
- Serrez le frein de stationnement.
- Coupez le moteur.
- Ne coupez pas le contact.

3

### DÉMARREZ LA MISE À JOUR



Sur l'écran : sélectionnez « Démarrer la mise à jour » et suivez les instructions affichées à l'écran.

4

### PENDANT LA MISE À JOUR



#### Important :

- ⚠ Ne déplacez pas le véhicule.
- ⚠ Ne coupez pas le contact.
- ⚠ N'interrompez pas la mise à jour.

La durée peut varier selon la mise à jour.

5

### MISE À JOUR TERMINÉE



Une fois l'installation réussie, une confirmation s'affiche à l'écran.

- ✓ Votre véhicule est de nouveau prêt à prendre la route.

## AVANTAGES POUR LE CONDUCTEUR



Aucun passage inutile à l'atelier



Mises à jour pratiques via le réseau mobile



Disponibilité maximale du véhicule



Performances du véhicule améliorées



Plus de sécurité et de fiabilité

DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE ? CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF [WWW.DAF.COM](http://WWW.DAF.COM)

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

**DAF**